

Contrôle capote électrique 306 sur connecteurs calculateur

Cab RG 06/99

Connecteur 20V NR : Commandes

4	Commande : Décapotage	+12v si actif, masse sinon
5	Commande : Capotage	+12v si actif, masse sinon
6	Moteur	Masse = moteur coupé
20	+12V contact	Via fusible F28

Connecteur 12V NR : Controles

3	Vérin capote	Masse = capote sortie
4	Vérin capote	Masse = capote rentrée
5	Contact coffre	Masse = coffre ouvert
6	Contact capote	Masse = avant levé
9	Vérin couvercle	Masse = couvercle fermé
10	Vérin arrière capote	Masse = arrière levé
11	Vérin arrière capote	Masse = arrière baissé
12	Vérin couvercle	Masse = couvercle ouvert

Connecteur 16V NR : Sorties

1	Prise diagnostic	
3	Electrovanne dépliage arrière capote	Masse si actif (1)
4	Electrovanne fermeture couvercle	Masse si actif (1)
5	Masse	
6	Electrovanne ouverture couvercle	Masse si actif (1)
7	Masse	
8	+12V permanent	Via fusible F11
11	Electrovanne pliage capote	Masse si actif (1)
12	Electrovanne dépliage capote	Masse si actif (1)
13	Relai pompe	Masse si actif (1)
14	Electrovanne levage arrière capote	Masse si actif (1)
16	Masse	

(1) Au repos, on mesure +12v sur ces bornes